

# SOONEBOX

## SOLUTION CONCIERGERIE

Le casier connecté tout simplement.

Prestataire indépendant, logisticien



soone

# Conciergerie

## La solution - Conciergerie pour prestataires

Domaine d'application - Habitat collectif, Parc d'activité, business parc



- Le prestataire, utilise la conciergerie pour permettre à ses clients de déposer et reprendre les différents objets à réparer, nettoyer, etc... 24h24 et 7jours/7.
- Chaque utilisateur, recevra un code de dépôt pour effectuer la prise en charge de sa prestation, puis il recevra un code de retrait une fois le service rendu, et ainsi assurer le suivi clients.
- L'ensemble des transactions est tracé.



*Une interface intuitive et complète pour réaliser vos prestations*

Soone Com x

Déposer un colis Retour colis Dépôts Destinataires Paramètres

Vous souhaitez déposer un colis à :

Dans la Soone Box :

Qui s'occupe du dépôt ?

Référence :

Plus d'informations :

Choisir

Choisir

Choisir

SooneCom

Soone Com x

Déposer un colis Retour colis Dépôts Destinataires Paramètres

Mes dépôts créés

Mes dépôts affectés

En cours

Expirés

Annulés

Terminés

Tous

Filtres

Date	Statut	Statut du dépôt	Statut de la réception	Référence	Email destinataire
17/10/2021 à 10:29:15	En cours	En attente de dépôt	En attente de dépôt	test01	stephane.girard@soone.com

Affichage 1 - 1 de 1 items

## Comment ça marche ?

### Pour le service de conciergerie



#### 1. Accédez à votre interface de gestion

créez votre liste de clients et renseignez les informations essentielles aux commandes.



#### 2. Créez vos utilisateurs

et désignez les personnes autorisées à générer les dépôts.




#### 3. Enregistrez vos commandes

téléphoniques, mails ou internet votre client reçoit un code par mail pour déposer dans la Soonebox.



#### 4. Lors du dépôt dans la conciergerie

vous recevez un mail avec un code de retrait.



#### 5. Rendez vous sur la Concierge Station

effectuez la prise en charge, vous réaliserez l'opération inverse une fois votre prestation accomplie.

#### Pour l'utilisateur



Simple  
& PRATIQUE

24  
24

Configurez votre boîte à colis


<https://configurateur.soone.io/>

# Présentation



## La Soonebox : casiers connectés

- **Le matériau** : acier inoxydable, garantie 15 ans anti-corrosion
- **La mécanique** : assemblage modulaire et évolutif par colonne
- **L'électronique** : fermeture par électro-verrou à émission
- **Le numérique** : connectivité temps réels 4G
- **La finition** : thermo-poudrage polyester lisse mat RAL 7011




- **Hauteur** : 1904 mm
- **Largeur** : de 1 colonne à 10 colonnes (de 524 mm à 4844 mm) et plus
- **Profondeur** : 405 mm
- **Accès à la case la plus haute** : 1520 mm

### TAILLES UTILES DES CASES

XS	S	M	L
(1 Hauteur) (h x l x p)	(2 Hauteur) (h x l x p)	(3 Hauteur) (h x l x p)	(5 Hauteur) (h x l x p)
160 x 395 x 370	345 x 395 x 370	530 x 395 x 370	950 x 395 x 370

## La mise en œuvre

- Soonebox est un relais colis modulable, constitué de colonnes mécaniquement indépendantes. Si vos besoins grandissent, votre Soonebox fera de même.
- Votre Soonebox s'installe en intérieur ou extérieur.
- Pour l'installation prévoir un sol plat et de niveau, la Soonebox devra être fixée au sol et disposer d'une fixation murale. Une alimentation électrique 220 Volts à proximité de l'installation sera nécessaire.



Se mettre de niveau, fixer le socle et la 1<sup>ère</sup> colonne

Fixer la 2<sup>ème</sup> colonne, la raccorder à la 1<sup>ère</sup>

Poser la 3<sup>ème</sup> colonne, la raccorder à la seconde

Installer la colonne de gestion, brancher, tester, habiller

- Votre Soonebox est connectée au réseau par un système GSM 4G. À chaque transaction le système interroge la base de données en temps réels.
- Un abonnement mensuel auprès de nos services pour la maintenance numérique et le maintien de la connectivité de fonctionnement est requis.
- Nos partenaires régionaux sont à même de vous accompagner dans le déploiement de votre Soonebox et son suivi, aussi bien au niveau de la livraison que de son installation.

# Les Modèles



## Soonebox - À partir de 1 colonne

- Définissez le nombre de colonnes ( 1 colonne mère et x colonnes filles ), ainsi que le type de cases, soit à l'aide de nos modèles pré-configurés, soit sur-mesure grâce à notre configurateur.
- La connectivité et la maintenance numérique de votre Soonebox sont réalisées par nos services techniques.

### LES RELAIS COLIS CONNECTÉS

Références	Désignation	Dimension
RCC001	Relais colis connecté 1 colonne - connectivité en sus	524 x 1900 x 405
RCC002	Relais colis connecté 2 colonnes - connectivité en sus	1004 x 1900 x 405
RCC003	Relais colis connecté 3 colonnes - connectivité en sus	1484 x 1900 x 405
RCC004	Relais colis connecté 4 colonnes - connectivité en sus	1964 x 1900 x 405
RCC005	Relais colis connecté 5 colonnes - connectivité en sus	2444 x 1900 x 405
RCC006	Relais colis connecté 6 colonnes - connectivité en sus	2924 x 1900 x 405
RCC007	Relais colis connecté 7 colonnes - connectivité en sus	3404 x 1900 x 405
RCC008	Relais colis connecté 8 colonnes - connectivité en sus	3884 x 1900 x 405
RCC009	Relais colis connecté 9 colonnes - connectivité en sus	4364 x 1900 x 405
RCC010	Relais colis connecté 10 colonnes - connectivité en sus	4844 x 1900 x 405

- Un abonnement mensuel auprès de nos services pour la maintenance numérique et le maintien de la connectivité de fonctionnement est requis.
- Suivant le modèle d'usage retenu, les notifications de dépôt et de retrait se font à l'aide de mails et / ou de SMS.

### SERVICES NUMÉRIQUES AVEC SMS

Références	Désignation
SNS002	Service Numérique 2 colonnes SMS
SNS003	Service Numérique 3 colonnes SMS
SNS004	Service Numérique 4 colonnes SMS
SNS005	Service Numérique 5 colonnes SMS
SNS006	Service Numérique 6 colonnes SMS
SNS007	Service Numérique 7 colonnes SMS
SNS008	Service Numérique 8 colonnes SMS
SNS009	Service Numérique 9 colonnes SMS
SNS010	Service Numérique 10 colonnes SMS

### SERVICES NUMÉRIQUES MAIL

Références	Désignation
SNM002	Service Numérique 2 colonnes mail
SNM003	Service Numérique 3 colonnes mail
SNM004	Service Numérique 4 colonnes mail
SNM005	Service Numérique 5 colonnes mail
SNM006	Service Numérique 6 colonnes mail
SNM007	Service Numérique 7 colonnes mail
SNM008	Service Numérique 8 colonnes mail
SNM009	Service Numérique 9 colonnes mail
SNM010	Service Numérique 10 colonnes mail

Configurez votre boîte à colis

<https://configurateur.soone.io/>

## Les Colonnes

---

### les colonnes de contrôle



CM01



CM02

### les colonnes secondaires



CF01



CF02



CF03



CF04



CF05

### les colonnes secondaires



CF06



CF07



CF08



CF09



CF10

# Les Accessoires

## Soonebox - Abris contre la pluie

- Afin de compléter la mise en œuvre de votre Soonebox en extérieure, nous vous proposons des abris de protection contre la pluie.

### LES ABRIS RELAIS COLIS

Références	Désignation	Dimension
ARC005	Abris relais colis 5 colonnes	2444 x 1900 x 405
ARC010	Abris relais colis colonnes	4844 x 1900 x 405



## Les Casquettes anti pluie

- Afin de compléter la mise en œuvre de votre Soonebox en extérieure, nous vous proposons des casquettes anti pluie dans la mesure où votre Soonebox est protégée par une avancée de toit.

### LES CASQUETTES RELAIS COLIS

Références	Désignation	Dimension
CRC002	Casquette relais colis 2 colonnes	1004 x 1900 x 405
CRC003	Casquette relais colis 3 colonnes	1484 x 1900 x 405
CRC004	Casquette relais colis 4 colonnes	1964 x 1900 x 405
CRC005	Casquette relais colis 5 colonnes	2444 x 1900 x 405
CRC006	Casquette relais colis 6 colonnes	2924 x 1900 x 405
CRC007	Casquette relais colis 7 colonnes	3404 x 1900 x 405
CRC008	Casquette relais colis 8 colonnes	3884 x 1900 x 405
CRC009	Casquette relais colis 9 colonnes	4364 x 1900 x 405
CRC010	Casquette relais colis colonnes	4844 x 1900 x 405



# Les Modèles complémentaires

## Soonebox - Colonnes hors gabarit

- Afin de répondre au mieux à vos besoins nous vous proposons des colonnes disposant de dimension adaptées à vos solutions métiers.
- La colonne XL peut correspondre à un besoin pour une utilisation dans le cadre d'un service de pressing, demi ou tout hauteur.
- La colonne XXL est à même le sol sans plancher, elle permet le stockage des palettes 1200 x 800.

LES COLONNES HORS GABARIT		
Références	Désignation	Dimension
RCCXL1	Colonne XL tout hauteur	700 x 1200 x 405
RCCXL2	Colonne XL demi hauteur	700 x 2400 x 405
RCCXXL	Colonne XL demi hauteur	1200 x 2400 x 1300



*Pour aller plus loin avec un besoin personnalisé*

**Configurez votre boîte à colis**

<https://configurateur.soone.io/>

# Le Contrôle d'Accès

## Soonebox - Sécurisez votre relais colis

- Pour sécuriser l'accès à votre Soonebox, accompagnez sa mise en place d'un clavier connecté ou d'un portier GSM.
- Vous utiliserez le même code unique de dépôt ou de retrait pour accéder aux casiers connectés.

LE CONTRÔLE D'ACCÈS		
Références	Désignation	Dimension
CA2160	Clavier / Lecteur avec afficheur encastré connecté	300x150 285 x 137 x 42
VRD500	Portier vidéo IP/GSM digital saillie 1000 noms	400 x 150 x 35
VMD500	Portier vidéo IP/GSM digital encastré 1000 noms	420 x 160 405 x145 x 52
CA0300	Badge de proximité sécurisé 13 MHz (couleur bleu).	



Clavier  
connecté

Portier  
GSM

## Comment obtenir une Soonebox








# Process peinture

## Nuancier RAL SOONE standard - Finitions fine texture

Poudrage polyester texturé, sur chaîne automatisée avec cuisson en tunnel à 200°

- **Lavage** : dégraissant avec préparation d'accroche suivi de deux bains de rinçage
- **Apprêt zéro zinc** : épaisseur minimum de 60 microns anticorrosion
- **Thermo-poudrage** : 100 à 120 microns de poudre thermodurcissable à base de résine 100% polyester et texturée

								
RAL 1001 beige	RAL 1019 gris beige	RAL 5003 bleu saphir	RAL 6005 vert mousse	RAL 7015 gris ardoise	RAL 7030 gris pierre	RAL 7040 gris fenêtre	RAL 9001 blanc crème	RAL 9006 aluminium gris
								
RAL 1013 blanc perlé	RAL 3000 rouge feu	RAL 5011 bleu acier	RAL 6009 vert sapin	RAL 7016 gris anthracite	RAL 7035 gris pierre	RAL 8012 brun rouge	RAL 9003 blanc sécurité	RAL 9010 blanc pur
								
RAL 1015 ivoire clair	RAL 3005 rouge vin	RAL 5015 bleu ciel	RAL 7011 gris fer	RAL 7022 gris ombre	RAL 7037 gris poussière	RAL 8014 brun sepia	RAL 9005 noir foncé	RAL 9016 signalisation

Autres RAL  
disponibles  
sur demande

## Quelques réalisations



Seine-Saint-Denis (93)



Haute-Saône (70)



Bas-Rhin (67)



Haute-Saône (70)



Seine-et-Marne (77)



Haute-Saône (70)

# Soone en photos

**BUREAUX D'ÉTUDES  
NUMÉRIQUE  
ÉLECTRONIQUE  
MÉCANIQUE**



**PRODUCTION  
ÉLECTRONIQUE  
TÔLERIE FINE  
MÉCANO SOUDURE  
PEINTURE  
ASSEMBLAGE**

**20%** R&D  
**40** ans  
d'expériences



**Contactez-nous**

ZA de la Varenne  
70190 Beaumotte Aubertans

**Téléphone**

**Tél. : 03 84 68 39 00**

**Web**

soone.io  
contact@soone.io