





	<b>INTERPHONIE</b>	Référence produit : <b>Série M70x0</b>	
<b>Manuel utilisateur</b>	<i>Moniteur vidéo inox IP 7 pouces main libre.</i>		


	 Tactile	 Main libre	 Full IP POE
---	--	--	--



M7010



M7020



REFERENCES	
Moniteur 7 pouces tactile blanc ral 9003	M7010
Moniteur 7 pouces tactile « inox verni »	M7020

ENVIRONNEMENT	
Température de fonctionnement	-20°C à +70°C
Indice de protection à l'eau	IP54

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES	
Alimentation*	5Vdc
Consommation	0.5A

\* Alimentation fournie par le câble IP si les switches sont POE

## Avant propos

La réalisation de l'installation doit être conforme aux normes en vigueur et effectuée par des personnes habilitées à ce type de travaux. Tous les appareils constituant l'installation doivent être exclusivement destinés à l'utilisation pour laquelle ils ont été conçus. Le constructeur ne saurait être tenu responsable des éventuels dommages résultant d'une mise en œuvre inappropriés ou illégitime.

### Rappel des principales règles à respecter :

**Règle N°1 :** Prévoir un coupe-circuit en amont des appareils.

**Règle N°2 :** Ne jamais faire transiter les câbles de l'interphonie avec des câbles de courant fort (type 220V pour les appareils d'éclairage des communs à fluorescence, 380V, etc...). Il doit avoir au moins 30cm d'écart entre les câbles de l'interphonie et les câbles de courant fort. Le croisement des câbles est accepté.

**Règle N°3 :** Toujours utiliser du câble SYT1 9/10 (AWG 20) et des câbles CAT5 ou CAT6, se référer aux synoptiques fournis.

### GARANTIE :


Produit garanti 2 ans à partir de la date d'achat. Opposable dans le cadre d'une installation et d'une utilisation selon nos prescriptions et selon les règles de l'art



Conformément à la législation européenne de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques, ce produit ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers mais doit suivre la filière de collecte et de recyclage des produits DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques)

## Schéma simplifié

Poste IP



— Câble sonnerie palière  
 1 paire 9/10 SYT1  
 10m MAX


— Câble IP : Cat5 ou 6



Respecter les normes IP

Adressage moniteurs secondaires											
0 (par défaut)	<table border="1"> <tr> <td>ON</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>OFF</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> </table>	ON	1	2	3	4	OFF	1	2	3	4
ON	1	2	3	4							
OFF	1	2	3	4							
1	<table border="1"> <tr> <td>ON</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>OFF</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> </table>	ON	1	2	3	4	OFF	1	2	3	4
ON	1	2	3	4							
OFF	1	2	3	4							
2	<table border="1"> <tr> <td>ON</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>OFF</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> </table>	ON	1	2	3	4	OFF	1	2	3	4
ON	1	2	3	4							
OFF	1	2	3	4							
3	<table border="1"> <tr> <td>ON</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>OFF</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> </table>	ON	1	2	3	4	OFF	1	2	3	4
ON	1	2	3	4							
OFF	1	2	3	4							

Légende	
1	Écran tactile 7 pouces
2	Micro
3	Haut parleur
4	Voyant coupure sonnerie (rouge si le mode silencieux est actif)
5	Voyant appel en absence (orange en cas d'appel manqué)
6	Voyant ouverture de porte (vert lorsque l'on appuie sur la commande d'ouverture de porte 1 ou 2)


**Fonctionnement du moniteur :**

**1**

Le poste sonne  
L'image apparaît

**2**

Pour ouvrir la porte sans décrocher  
Appuyer sur

NOTA : L'ouverture sans décrocher déclenche seulement le relais 1, pour déclencher le relais 2 il est nécessaire de décrocher.

**3**

Pour décrocher  
Appuyer sur

**4**

Pour déclencher le relais souhaité  
Appuyer sur l'icône associé :

**5**

Raccrocher automatique  
Ou appuyer sur

### Coupure sonnerie



Activer la coupure sonnerie




Désactiver la coupure sonnerie

### Réglage des volumes : sonneries et conversation


1




2



3




4



### Choix de la sonnerie d'appel



**1**

**2**

**3**

**4**


### Choix de la sonnerie palière

**1**

**2**

**3**

**4**


**Messagerie : lecture d'un message**

- 1** Un message est reçu l'icone «Messages» devient "mauve". La led message éclaire.


- 2** Pour ouvrir le message Appuyer sur l'icone «Messages»


- 3** Le message apparaît.



NOTA : L'ouverture du message informe l'émetteur de l'ouverture du message. (un acquittement est automatiquement créé)


- 4** Pour revenir au menu principal, appuyer sur la flèche (en haut à gauche)


- 5**



**Messagerie : Suppression d'un message**

- 1**


- 2**


- 3**








**Messagerie : Suppression de l'ensemble des messages**

- 1**


- 2**



- 3**




Réglage de la date**1****2****3****4**Réglage de l'heure**1****2****3****4**

Réglage de la luminosité
**1**

**2**

**3**

Mémoire d'image et gestion des appels manqués
**1**

**2**


Si le voyant de «l'enveloppe» est allumé en orange, un visiteur a sonné en votre absence.

L'icône «Appels manqués» sera en surbrillance.

Appuyez dessus et vous serez dans le menu correspondant.

Votre moniteur peut stocker jusqu'à 50 images.

Dans notre exemple c'est le premier cliché dans une liste de sept.

Il est horodaté.

A l'aide des ▲ et ▼ vous pouvez faire défiler les images.

Vous pouvez supprimer les images une à une grâce au bouton ou les supprimer toutes avec le bouton .



Afin d'exploiter facilement les images, prenez une photo du moniteur avec votre Smartphone, vous pourrez ainsi l'envoyer par MMS ou par mail. Cela vous évitera de devoir sortir la carte SD du moniteur.

Notes :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



# M70x0



Conformément à la législation européenne de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques, ce produit ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers mais doit suivre la filière de collecte et de recyclage des produits DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques)

## OPTION POUR MONITEUR VIDÉO



Support de  
bureaux inox  
Réf: M7900

## Moniteur compatible avec les séries

VIG



VMD





SOONE  
ZA DE LA VARENNE  
70190 BEAUMOTTE AUBERTANS  
TEL: 03 84 68 39 00

contact@soone.io  
www.soone.io